

La calidad del pavimento no lo es todo: su resultado, prestaciones y duración dependen también, y de manera muy importante, de su correcta instalación.

Manipulación.

- Para obtener los mejores resultados, siga las siguientes instrucciones de instalación y utilice las herramientas y accesorios recomendados por el fabricante.
- Para evitar cualquier daño en el material, manipular con precaución siguiendo las normas de seguridad.
- Antes y durante la instalación asegúrese de que no existen defectos o daños visibles en el material.
- En superficies diáfanos utilizar el mismo número de lote.

Suelo Base.

- El suelo base deberá encontrarse limpio, sano, plano, estable, sólido, seco y medianamente poroso, (no debe existir ningún tipo de marca de rotulador, bolígrafo, tiza, pintura etc. que pueda causar decoloración por migración). La preparación y secado de la solera y el procedimiento de instalación deberá realizarse siguiendo la normativa vigente en el país de instalación. Deberá controlarse la humedad relativa del suelo, controlada con un medidor de humedad, no pudiendo exceder del 2,5% por debajo de 4 cm de la solera.
- Antes de la selección de la pasta niveladora, será necesario saber cual será el tráfico que soportará el pavimento tras la instalación y utilizar la adecuada en función del mismo Las pastas niveladoras a base de latex no son adecuados en zonas de tráfico intenso, sobre todo en zonas de tráfico de mobiliario con ruedas.

Nota: A pesar de que en ocasiones Tarkett facilite un listado de fabricantes de adhesivos, pastas niveladoras o medidores de humedad, Tarkett no garantiza ni acepta ninguna responsabilidad sobre dichos productos.

Es responsabilidad del fabricante de adhesivos, pastas niveladoras y medidores de humedad de superficie y del contratista, asegurar que el uso de los productos correcto y que su aplicación sigue las recomendaciones del fabricante.

Preparación.

- Es importante almacenar los rollos/ losetas antes de la instalación a una temperatura mínima de 15° (18° en el caso del linoleum). Las piezas deben cortarse a la longitud necesaria dejando unos centímetros sobrantes y almacenarlas en la habitación donde vayan a ser instaladas. Las losetas deberán apilarse de forma plana en pequeños montones.
- Esta temperatura deberá mantenerse a lo largo de toda la instalación. La temperatura de la solera debe ser de 10°C

(15°C para el linoleum).

- La humedad relativa durante la instalación debe estar en torno al 50-60%.

Calefacción Radiante.

- Es imperativo comprobar que los sistemas de calefacción radiante funcionan correctamente antes de la instalación del pavimento. Asegurarse de que el sistema de calefacción está apagado 48 horas antes del comienzo de la instalación y mantenerlo así al menos 48 horas más una vez finalizado el proceso.

Durante el periodo de apagado del sistema de calefacción radiante se dotará a la habitación de un sistema de calefacción secundario, si fuera necesario, para mantener una temperatura constante de entre 18° - 27°C. Una vez puesta en marcha de nuevo la calefacción radiante deberá de irse incrementando gradualmente la temperatura a lo largo de los días, no debiendo superar en ningún caso los 27° en la parte inferior del pavimento (línea de adhesivo).

- En caso de existir calefacción radiante, es aconsejable soldar en caliente las losetas.

Colocación.

Proceder a encolar con espátula de diente fino, con adhesivos de emulsión acrílica (+/- 300 gr/m²).

Soldadura de Juntas.

Las juntas deberán soldarse en caliente con cordón de soldadura, cuando el adhesivo se encuentre seco (24-48 horas después de la instalación).

Recomendamos utilizar cordón de soldadura de Tarkett, especialmente concebidos para armonizar con nuestras gamas de productos, sea buscando la coordinación o el contraste.

Protección de la Instalación.

- En caso de realizarse obras después de la instalación. Se deberá proteger el suelo evitando utilizar cinta adhesiva directamente sobre el mismo.
- No exponer nunca el pavimento recién instalado al tráfico intenso ya que esto dispersaría el adhesivo desde la parte inferior. Si fuera necesario el uso del pavimento de forma prematura, proteger la instalación con una chapa o aglomerado. En tipos de solera y preparaciones específicas, por favor contacte con le servicio técnico de Tarkett.