

Instructivo previo a la instalación de Pisos y Revestimientos Vinílicos. Según normas internacionales.

- Colocación sobre carpeta de cemento. (Piso). Relación 1:3 – Si es planta baja deberá adicionar material hidrófugo.

La superficie de las misma debe estar secas (humedad inferior al 3%), limpias, lisas y planas, sin rajadura y que no se desgrane, para luego recibir de 2 a 3 manos de masa niveladora, que en total tendrá un espesor de 1 mm. (La masa niveladora NO ES REPARADOR DE CARPETA, NO CORRIGE NIVELES NI IMPERFECCIONES)
Limpieza periodica y final de obra.

- Colocación sobre pared. Mampostería convencional o placa de yeso, (Durlock)

La superficie de las mismas deben estar secas, limpias, lisas, bien a plomo, enduidas y con fijador, acabado tipo espejo, listas como para pintar. Encuentros de aristas, esquinas y zócalo a 90°, libre de restos de materiales. Los marcos de puertas y ventanas deben estar a nivel no menos de 2 a 3 mm, parejo en todo su perímetro para recibir el revestimiento, libre de restos de materiales. Los ángulos externos se deberán entregar redondeados.

Las paredes de durlock deben estar a no más de 4 mm del piso, para poder pegar correctamente el perfil de ¼ caña de pvc, que los dotara de cualidades sanitarias.

Los gremios que anteceden deberán preparar la pared, lijarla, limpiarla y aplicar sellador antes de comenzar nuestras tareas.

Importante : la temperatura ambiente debe ser 18° a 21° (tener en cuenta para lugares de temperatura muy bajas).

Adhesivo inflamable: tomar medidas de precaución con los gremios

Limpieza periodica y final de obra.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE: PISOS Y REVESTIMIENTOS VINILICOS

- Colocación sobre carpeta de cemento. (Piso). Relación 1:3 – Si es planta baja deberá adicionar material hidrófugo.

La superficie de las misma debe estar secas (humedad inferior al 3%), limpias, lisas y planas, sin rajadura y que no se desgrane, para luego recibir de 2 a 3 manos de masa niveladora, que en total tendrá un espesor de 1 mm. (La masa niveladora NO ES REPARADOR DE CARPETA, NO CORRIGE NIVELES NI INPERFECCIONES)

Una vez seca la masa niveladora, lijar la misma para recién aplicar adhesivo de contacto a la superficie.

Para la realización de los zocalos sanitarios se utilizara un perfil pvc ¼ caña como soporte.

Las juntas entre paños seran soldadas con cordón de soldadura al tono.

Limpieza periodica y final de obra.

- Colocación sobre pared. Mampostería convencional o placa de yeso, (Durlock)

La superficie de las mismas deben estar secas, limpias, lisas, bien a plomo, enduidas y con fijador, acabado tipo espejo, listas como para pintar. Encuentros de aristas, esquinas y zócalo a 90°, libre de restos de materiales. Los marcos de puertas y ventanas deben estar a nivel no menos de 2 a 3 mm, parejo en todo su perímetro para recibir el revestimiento, libre de restos de materiales. Los ángulos externos se deberán entregar redondeados.

Los gremios que anteceden deberán preparar la pared, lijarla, limpiarla y aplicar sellador antes de comenzar nuestras tareas.

Se aplicara adhesivo de contacto para la instalacion del revestimiento.

Las juntas entre paños seran soldadas con cordón de soldadura al tono.

Limpieza periodica y final de obra.