

## **INSTRUCTIVO PREVIO A LA INSTALACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS VINÍLICOS**

### **SOLDADOS**

Sobre el Contrapiso/Losa de hormigón realizar una carpeta de cómo mínimo 2 cm espesor. Para la preparación utilizar una proporción de 1 de cemento y 3 de arena. Para dar mayor resistencia se podrá adicionar a la mezcla aditivos y en caso de ser necesario adicionar también aislante hidrófugo (para evitar humedad ascendente).

La base donde será instalado el piso / revestimiento vinílico deberá encontrarse siempre en perfectas condiciones. Esta superficie debe estar:

- Limpia
- Nivelada
- Seca y curada
- Sin rajaduras
- Firme
- Impermeabilizada, caso sea necesario

Antes del inicio de los trabajos, se recomienda hacer una limpieza profunda en el contrapiso. Retire los restos de masa, yeso, pedazos sueltos, marcas de tinta o de bolígrafos (estos pueden migrar para la superficie del revestimiento). Remueva grasas, aceites y todos los otros tipos de suciedad.

Se aplicaran 2 a 3 manos de masa niveladora, que en total tendrá un espesor de 1 mm. Aclaración: La masa niveladora NO ES REPARADOR DE CARPETA, NO CORRIGE NIVELES NI IMPERFECCIONES.

En caso de estar mal la base, será necesario adicionar a la masa niveladora Arena o Klaukol. (consultar el costo)

En caso de tener Cerámica o Porcelanato o pisos encerados, se deberá limpiar con Acido Muriatico la superficie para quitar brillo, cera y suciedad.

Luego se deberán aplicar 4 a 5 manos de masa niveladora con Arena o Klaukol. O bien aplicar Autonivelante (consulta costo).

En caso de tener pintura epoxy, la misma debe ser removida o lijada.

### **PAREDES (mampostería o durlok)**

Las paredes deberán ser entregadas limpias, lisas, aplomadas, totalmente enduidas, con una mano de fijador al agua. Acabado tipo espejo listas como para pintar con Satinol.

Encuentros de aristas, esquinas y zócalos a 90°, libre de restos de materiales.

Los marcos de puertas y ventanas deben estar a nivel no menos de 2 a 3 mm, parejo en todo su perímetro para recibir el revestimiento, libre de restos de materiales.

Los ángulos externos se deberán entregar redondeados.

Las paredes si están realizadas en durlock deberán estar terminadas a no más de 4 mm del piso, para poder pegar el soporte cuarto de caña y luego el revestimiento, para generar el zócalo sanitario.

## ANTES DEL INGRESO A OBRA :

Además de los pasos anteriormente descritos, será necesario para nuestro ingreso a la obra :

- Sectores de trabajo limpios, barridos, libres gremio.
- Controlar la humedad de las superficies a instalar (debe ser inferior al 4%). Tener en cuenta que una nueva carpeta tarda en secar totalmente no menos de 30 días.
- Temperatura Ambiente dentro de los 15 a 30 grados.
- Tener tablero eléctrico para enchufar maquinas con disyuntor.
- Tener iluminación en toda la obra.
- Ventanas y puertas instaladas.
- Buena ventilación para evacuar los gases y olores de la masa niveladora y adhesivos.
- Los materiales a instalar deberán estar disponibles en Obra 24 horas antes, para que puedan aclimatarse.
- Si son rollos Vinílicos a instalar los mismos deberán estar en forma vertical.
- Adhesivo inflamable: tomar medidas de precaución con el resto de los gremios.
- Realizar una limpieza de obra periódica.
- En caso de tener humedad la obra, recomendamos alquilar un deshumidificador.
- En caso de bajas temperaturas, recomendamos instalar caloventores industriales para aclimatar la obra.
- Para la instalación de paredes en Altura solicitaremos nos brinden escaleras.